

## Opstilling af rullestillads på trappe

- 13.6 Opstilling på trappe Monter foldestilladset efter montagevejledning for foldestillads.
- 13.6.1 Placering Vend bunden i vejret på foldestilladset. (og vend dækket).
- 13.6.2 Gelænderramme Monter 1 stk. 4-trins ramme i den lave ende af trappen, på foldestilladset. Husk at sikre med låseclips (grisehaler).
- 13.6.3 Stilladsfødder Monter 2 stk. justerbare stilladsfødder i 4-trins rammen. Juster stilladsfødderne indtil platformen er vandret.
- 13.6.4 Diagonal Monter 1 stk. diagonal fra det nederste trin på 4-trins rammen, til trin på foldestillads i modsatte side.
- 13.6.5 Gelænder Ved ståhøjde fra 2 m, målt fra gulvhøjde, monteres gelænder i 50 cm. og 100 cm. højde, samt fodlister.

*OBS: Opstilles rullestillads i specialopstilliner, hvor hjul erstattes af fodplader og stilladset forankres, ændres stilladstypen fra "Rullestillads" til "Facadestillads". Enhver specialopstilling skal opstilles af en for denne stilladstype uddannet fagperson.*

